

Proseal - uputstvo za upotrebu

Neophodni kuhinjski aparat koji čuva svježinu vaših namirnica:

1. Pripremite namirnice koje želite da sačuvate i zatvorite u plastične kese,
2. Otvorite poklopac i stavite baterije,
3. Pritisnite dugme i aparat će da se zagrije, otprilike 5 - 10 sekundi i jednostavno prediite preko ivice bilo koje vrećice,
4. Okačite zatvarač na frižider uz pomoć magneta na pozadini tako da vam je uvijek pri ruci.

