

Manuál:

Ruční elektrický kráječ zeleniny 4 v 1.

Naplňte produkt. Vyberte si, který nástavec v tu chvíli potřebujete. Umístěte jídlo a stisknutím tlačítka spusťte stroj. Po použití dobře umyjte.