

"Nastavitelná pila na větve – Návod k použití:

V závislosti na potřebách práce upravte délku rukojeti.

Upevněte všechny díly, abyste zajistili stabilní provoz.

Použijte nastavitelnou pilu ze země, aniž byste museli šplhat, abyste dosáhli na větve.

Až budete hotovi, složte rukojeť a opatrně ji odložte."