

Εργαλείο για δοκιμή του ρελέ αυτοκινήτου - Οδηγίες χρήσης:

Τοποθετήστε τους ακροδέκτες στα κατάλληλα σημεία, θετικό και αρνητικό. Συνδέστε το εργαλείο. Η κόκκινη λυχνία LED θα ανάψει εάν το ρελέ δεν λειτουργεί κανονικά, ενώ εάν λειτουργεί κανονικά η πράσινη λυχνία LED θα ανάψει. Η μπαταρία του αυτοκινήτου πρέπει να έχει 12 V, η τάση της μπαταρίας μεταξύ 11 V-15 V. Η ισχύουσα αντίσταση πηνίου πρέπει να είναι πάνω από 20  $\omega$ m.