

Bagse - Istruzioni per l'uso

Un elettrodomestico da cucina necessario che mantiene la freschezza dei vostri alimentari:

1. Preparare gli alimentari che si desiderano conservare e chiudere in sacchetti di plastica,
2. Aprire il coperchio e inserire le batterie,
3. Premere il pulsante e l'apparecchio si riscalda, per circa 5-10 secondi e semplicemente andare oltre il bordo di qualsiasi borsa,
4. Appendere sigillatore al frigorifero con l'aiuto di un magnete sullo sfondo in modo che sia sempre vicino a portata di mano

