

"Tester relè automobilistico - Istruzioni per l'uso:

Posizionare i terminali nei punti appropriati, positivo e negativo.

Collega lo strumento. Il LED rosso si illuminerà se il relè è anomalo, se è normale

si accenderà il LED verde.

La batteria dell'auto deve essere una batteria da 12 V, tensione della batteria compresa tra 11 V e 15 V.

Applicabile

la resistenza della bobina deve essere superiore a 20 ohm."