

Bagse– instrucțiuni de utilizare

Aparatul de bucătărie necesar, care păstrează prospețimea mâncării:

1. Pregătiți alimentele pe care doriți să le păstrați și închideți-le în pungi de plastic,
2. Deschideți capacul și introduceți bateriile,
3. Apăsăți butonul și paratul se va încălzi, timp de aproximativ 5-10 secunde și pur și simplu treceți peste marginile oricărei pungi,
4. Agățați închizătorul de frigider cu ajutorul unui magnet pe fundal, astfel încât acesta să fie întotdeauna la îndemână

