

Moș Crăciun alpinism decorativ - instrucțiuni

Scoateți Moș Crăciun din cutie. Introduceți 2 baterii AA 5V (nu sunt incluse în pachet)

Spânzură Moș Crăciun în locul potrivit dorit.

Porniți Moș Crăciun decorativ și bucurați-vă