

Bagse - návod na použitie

Nevyhnutný kuchynský spotrebič, ktorý udržuje sviežosť vašich potravín:

1. pripravte potraviny, ktoré chcete uschovať a uzavrite ich do plastových vrecúšok,
2. otvorte kryt a vložte batérie,
3. stlačte tlačidlo a prístroj sa zahreje asi za 5 - 10 sekúnd a potom jednoducho stlačte okraj ktoréhokoľvek vrecúška,
4. zavesť uzáver na chladničku pomocou magnetu na zadnej strane, aby vám bol vždy po ruke.

