

Nastaviteľná píla na konáre - Návod na použitie:

V závislosti od potrieb práce upravte dĺžku rukoväte.

Upevnite všetky diely, aby ste zabezpečili stabilnú prevádzku.

Použite nastaviteľnú pílu zo zeme bez toho, aby ste museli liezť, aby ste dosiahli na konáre.

Keď skončíte, zložte rukoväť a opatrne ju odložte.