

## LiquidTape - ръчен

Иновативен и модерен метод на изолация е представен от тази топлоизолационна лента, предназначена за изолация на електрически компоненти:

1. Отворете опаковката,
2. Нанесете изобилна течност върху жицата, която трябва да бъде изолира, така че жицата да не се вижда повече,
3. Оставете да си почине за около 4 часа без да се облекчи,
4. Когато течността е напълно суха, процедурата е завършена!

### Instruction



1. Open liquid tape



2. Apply liquid tape to wire



3. Place after application about 4 hours



4. Complete