

Ролкова слънцезащита, инструкции за употреба:

- 1. Поставете вакуумните тапи
- 2. Прикрепете регулируемата катарама или вакуумната чаша към предното стъкло, след това свалете мрежестата завеса и прикрепете вакуумната чаша към прозореца.
- 3. Когато сте спрели да използвате мрежата, трябва да натиснете бутона I и тя ще се навие автоматично.
- 4. Дължината се регулира според модела на автомобила