

Инструмент за тестване на автомобилни релета - Инструкции за употреба:

Поставете клемите на подходящите места, положителни и отрицателни.

Свържете инструмента. Червеният светодиод ще светне, ако релето е ненормално, ако е нормално

зеленият светодиод ще светне.

Акумулаторът на автомобила трябва да е 12 V батерия, напрежението на батерията между 11 V-15 V. Приложимо

съпротивлението на бобината трябва да бъде над 20 ома.

зеленият светодиод ще светне.