

LiquidTape – návod k použití

Tato tekutá izolační páska je určena pro inovativní a moderní způsob izolace, pro izolaci elektrických součástí:

1. Otevřete balíček,
2. Naneste dostatečné množství tekutiny na vodič který je nutné izolovat, aby se vodič už neviděl,
3. Nechte stát asi 4 hodiny bez hnutí,
4. Když je tekutina zcela suchá, postup je dokončen!

Instruction



1. Open liquid tape



2. Apply liquid tape to wire



3. Place after application about 4 hours



4. Complete