

Ragassza fel a védőszalagot azokra a részekre, amelyeket nem szeretne kifehéříteni.

Vigye fel a gélt körülbelül 3-5 mm-es rétegben.

A termék felvitele után 6-8 órát hagyja állni.

Törölje le és élvezze a megújult cipőjét.