

Instrukcje dotyczące rolo ochrony przeciwsłonecznej:

1. Zainstaluj wakkum tampony 2. Zamocuj regulowany zacisk lub wakuum kieliszek do przedniej szyby, a następnie zdejmij siatkową zasłonę i przymocuj kieliszek do okna. 3. Gdy przestaniesz korzystać z siatki, wystarczy nacisnąć przycisk, a siatka nawinie się automatycznie. 4. Długość jest dostosowana do modelu samochodu;