

Rolo senčnik navodila:

1. Namestite vakuumsko pritrditev 2. Pritrdite nastavljivo zaponko ali vakuumski prisesek na vetrobransko steklo, nato odstranite mrežasto zaveso in pritrdite vakuumski prisesek. 3. Če vam senčnik ni več potreben, pritisnite gumb in le-ta se samodejno navije. 4. Dolžina se prilagodi modelu avtomobila