

FishBracket – инструкции за употреба

1. Монтирайте носителя на пръчката (носителят е приспособим към повечето пръчки)
2. Затегнете предпазната пружина, за да активирате спусъка.
3. Поставете носителя в пясък или кал и изчакайте улова.
4. Носителят е проектиран така, че може да издържа на съпротивление до 110 кг

