

Bagse – návod k použití

Nezbytný kuchyňský spotřebič, který udržuje svěžest vašich potravin:

1. Připravte potraviny které chcete skladovat a uzavřete do plastových sáčků,
2. Otevřete kryt a vložte baterie,
3. Stiskněte tlačítko a spotřebič se zahřeje, přibližně 5-10 vteřin a jednoduše přejděte přes okraj jakéhokoliv sáčků,
4. Zavěste zavírač na ledničku pomocí magnetu na pozadí tak, aby byl vždy po ruce