

Ενδιαφέρον σκηνικό αντικείμενο για την αυλή - Οδηγίες χρήσης:

1. Προετοιμασία: Ξεπακετάρετε όλα τα εξαρτήματα. Θα έπρεπε να έχετε τα εξής:

Τα ρούχα, τη μάσκα, τα γάντια

Αντάπτορες: με τρεις κατευθύνσεις, 90* γωνία, 45* γωνία, οριζόντιος

Στήριγμα των σωλήνων διαφορετικών μεγεθών

2. Ξεκινήστε με τη βάση:

Συνδέστε τους δύο σωλήνες με το στήριγμα 34cm χρησιμοποιώντας τον οριζόντιο αντάπτορα.

Στερεώστε τους αντάπτορες σε 45* και στις δύο άκρες.

Συνδέστε τον σωλήνα με τη βάση 25cm στον κάθε αντάπτορα για 45*. Αυτό αποτελεί τη βάση.

3. Κάθετος συνδυασμός:

Συνδέστε τον αντάπτορα με τρεις κατευθύνσεις με την κορυφή της βάσης.

Στερεώστε τον σωλήνα στη βάση 30cm προς τα πάνω από το κέντρο της κατασκευής.

4. Κάθετα πόδια:

Στις πλευρές του αντάπτορα με τρεις κατευθύνσεις τοποθετήστε τους δύο σωλήνες 20cm για στήριγμα των χεριών.

5. Ντύσιμο και μάσκα:

Βάλτε τα ρούχα πάνω στην κύρια κατασκευή. Τοποθετήστε και στερεώστε τη μάσκα στην κορυφή του σωλήνα με το στήριγμα 30cm.

6. Τελευταίες ρυθμίσεις:

Ρυθμίστε την στάση και σιγουρευτείτε ότι όλα είναι γερά συνδεδεμένα.

Τοποθετήστε το ντεκόρ σας στην επιθυμητή θέση και σπρώξτε το ελαφριά για να δείτε πώς κινείται στον άνεμο.