

## **UniCut - uputstvo za upotrebu**

Univerzalni sjecko za sve vrste voća i povrća možete koristiti (sjeckati i rendati) u tri različita nastavka:

1. Pipremite namirnice za sjeckanje ili rendanje,
2. Odaberite nastavak u zavisnosti koju debljinu i oblik želite da postignete,
3. Veoma lako ih namontirajte, samo jednim klikom da nalegnu na svoje mjesto,
4. Započnite brzo sjeckanje i dobijte željene oblike i debljinu isječenih (izrendanih) namirnica,
5. Uživajte u savršeno isjeckanim obrok salatama ili prilozima.

