

Bagse - használati útmutató

Nélkülözhetetlen konyhai berendezés ami frissen tartja élelmiszereit:

1. Készítse elő az élelmiszereket melyeknek szeretné meghosszabbítani a tartósságát és tegye őket műanyag zacskóba,
2. Vegye le a fedőt és helyezze be az elemeket,
3. Nyomja meg a gombot, ami után a berendezés felmelegszik, majd körülbelül 5-10 másodperc után egyszerűen húzza végig azt bármilyen zacskó peremén,
4. A hátoldalon található mágnes segítségével helyezze fel a lezárót a hűtőre, hogy mindig kéznél legyen

