

A munka igényeitől függően állítsa be a nyél hosszát.

Rögzítse az összes alkatrészt a stabil működés érdekében.

Használja az állítható fűrészt a talajról anélkül, hogy a fára fel kellene másznia az ágak eléréséhez.

Miután végzett, csukja vissza a nyelet és óvatosan tegye el.