

Istruzioni per la tendina solare a rullo:

1. Installare le ventose 2. Attacca la fibbia regolabile o la ventosa al parabrezza, poi rimuovi la tendina a rete e fissa la ventosa alla finestra. 3. Quando smetti di usare la rete, devi premere il pulsante e si avvolgerà automaticamente. 4. La lunghezza è regolata in base al modello di auto