

Instrukcja użytkowania - Igła do smarowania Nadaje się do większości ręcznych smarownic, łatwy do zainstalowania i dozowania drobnego smaru w ciasnych przestrzeniach. Otwór 1,2 mm, wykonany ze stali węglowej, odporny na korozję