

Manual do utilizador: Carregue o seu mini aspirador com o carregador USB. Escolha a extensão desejada de acordo com o tipo de limpeza. Pressione o botão para iniciar a limpeza. Após a limpeza, esvazie o filtro, retire-o, lave-o e seque-o.