

UniCut– instrucțiuni de utilizare

Tocător universal pentru toate tipurile de fructe și legume pe care le puteți folosi (tocați și radeți) în trei extensii diferite:

1. Pregătiți alimentele pentru tocare sau radere;
2. Selectați extensia în funcție de grosimea și forma pe care doriți să le realizați,
3. Foarte ușor de montat, doar un singur clic pentru a-l fixa la loc,
4. Începeți să tocați rapid și obțineți formele și grosimea dorită, chiar și a alimentelor tocate (rase)
5. Savurați o masă perfectă a salatelor tocate sau a garniturilor.

