

Návod na použitie - Sada na ručnú opravu nábytku Opravte praskliny alebo škrabance v niekoľkých krokoch. - Vyleštite a očistite povrch, ktorý sa má ošetrovať - Vyberte si jednu farbu alebo skombinujte viacero farieb - Roztopte malú časť vhodného odtieňa a naneste - Nechajte niekoľko sekúnd vychladnúť a potom jemne odstráňte prebytok - Povrch uhladte a očistite