

## LiquidTape – instrucțiuni de utilizare

O metodă inovatoare și modernă de izolare este această bandă de izolare lichidă destinată pentru izolarea componentelor electrice:

1. Deschideți pachetul,
2. Aplicați mult lichid pe firul de izolat, astfel încât să nu fie vizibil,
3. Lăsați să stea aproximativ 4 ore fără a-l mișca,
4. Când lichidul este complet uscat, procedura este terminată!

### Instruction



1. Open liquid tape



2. Apply liquid tape to wire



3. Place after application about 4 hours



4. Complete